

Relaxační elektricky polohovací jedno nebo dvoumotorové křeslo

Při použití jednomotorového křesla se na ovladači ovládají pouze spodní tlačítka, pokud je ovladač osazen 4-mi tlačítky.

NÁVOD K OBSLUZE:

1. Základní popis přístroje

Výrobek je elektricky polohovací a relaxační křeslo. Toto křeslo je určeno pro interiérové použití, jak v domácnostech, tak v rehabilitačních ústavech, hotelech, fitness centrech, pečovatelských domech, nemocnicích a lázních.

2. Skladovací, přepravní a provozní teploty

V případě, že je přístroj skladován nebo přepravován v prostředí, jehož teplota je nižší než 5°C nebo je-li teplotní rozdíl větší než 30°C, přístroj nesmí být uveden do provozu dříve než 30 min poté, co byl přenesen do prostředí s běžnou pokojovou teplotou. Přístroj nesmí být používán v prostředí, jehož teplota je nižší než 10°C a vyšší než 25°C. Pozor na nadměrnou vlhkost v prostředí při provozu a skladování! Přístroj přepravujete v originálním balení anebo šetrně v pevném obalu, během přepravy přístroj chraňte před mechanickými rázy.

3. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ :



- před uvedením zařízení do provozu, si pečlivě přečtěte návod k obsluze, důsledně dbejte jeho pokynů a uchovejte jej k dalšímu použití.
- Přístroj instalujte dle pokynů tohoto návodu
- Nedodržení těchto instrukcí může způsobit poškození zdraví, ohrožení života nebo způsobit hmotné škody a poškození křesla.
- Tento návod k použití uchovejte po celou dobu životnosti přístroje a uložte tak, aby byl čitelný a kdykoliv přístupný uživateli výrobku. - používejte přístroj pouze v zásuvkách s vhodným síťovým napětím
- k provozování lehátka používejte pouze dodaný originální síťový adaptér
- adaptér přístroje, jakožto i přírodní vidlice síťového napájení adaptéru umístěte a zapojte vždy tak, aby je bylo možno vždy pohodlně a bezpečně vypnout. Celkové odpojení přístroje od elektrické sítě se provádí vytažením síťové vidlice přírodního kabelu adaptéru ze síťového napětí
- nepoužíváte-li křeslo, odpojte síťový adaptér ze sítě

- u poruch během provozu, před každým čištěním a údržbou a po každém užití vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- netahejte a netočte za kabely adaptéru, vidlici ze zásuvky nevytahujte mokřma rukama
- síťový kabel nenatahujte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí
- průběžně kontrolujte neporušenost potahu křesla, síťového kabelu a síťového adaptéru, v případě jakéhokoli poškození křeslo ihned přestaňte používat a zajistěte jeho opravu
- veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo výrobce, neodborná oprava nebo použití výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití může vést k jeho závažnému poškození
- nikdy nevystavujte křeslo dlouhodobému přímému slunečnímu záření a neponechávejte jej stát v blízkosti zdrojů tepla, může to vést k negativním změnám zbarvení potahu
- chraňte křeslo před poškozením ostrými předměty
- vyvarujte se dlouhodobého jednostranného zatěžování křesla, a to především při chodu elektrického pohonu při polohování a stavení
- nepřetěžujte křeslo
- chraňte křeslo před vlhkostí, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí, jako jsou sauny, koupelny nebo plovárny
- křeslo je určeno pro interiérové použití, nikdy jej nepoužívejte venku
- za provozu nevystavujte křeslo teplotám nad 35 stupňů Celsia
- nenechávejte zapnuté křeslo bez dozoru
- křeslo není určeno pro komerční použití a lze jej používat pouze k účelům a způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze
- křeslo nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, návykových látek a léčiv snižujících pozornost a motorickou koordinaci.
- Při polohování křesla dbejte na to, aby byl prostor v okolí křesla volný, zejména aby se v něm nepohybovali malé děti a domácí zvířata. Mohlo by dojít k jejich zranění.

4. Pokyny pro užívání:

Správný způsob usedání a sezení na křesle:

Usedejte tak, aby stehna i hýždě byly celou svojí plochou na sedáku křesla a záda se celou svou plochou dotýkala zádové opěrky. Správná poloha pro sezení je: lýtka se dotýkají podnožníku, kolenní jamky okraje sedáku a záda zádové opěrky. Neprovádějte polohování ani stavění křesla nemáte-li opřená záda o operák křesla.

Správný způsob používání polohovacího křesla:

Nepoužívejte křeslo zcela bez oděvu, zamezte z větší části přímému kontaktu pokožky s potahovou látkou křesla.

Před uvedením do provozu:

1. Opatrně vybalte křeslo z kartonové krabice. Při řezání dávejte pozor na hloubku řezu, aby nedošlo k poškození křesla
2. Sejměte z křesla foliový obal.
3. Rozbalte zádovou opěrku a nasad'te ji na ližiny křesla. Při správném nasazení uslyšíte zacvaknutí záklapky na každé straně.
4. Postavte křeslo na pevný, rovný podkladu, na plovoucí podlaze či parketách použijte filcové podložky na kluzáky křesla.

Zapojení elektrické části křesla:

1. Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, zda parametry sítě odpovídají technickým parametrům uvedeným na typovém štítku, zapojení do sítě, která neodpovídá těmto parametrům, může způsobit poškození nebo zničení výrobku
2. K napájení křesla vždy používejte pouze přiložený síťový adaptér
3. Vyjměte z kapsy křesla ovladač.
4. Zastrčte vidlici síťového kabelu do zásuvky
5. Kontrolka adaptéru svítí nepřerušovanou zelenou barvou a křeslo je připraveno k provozu.

5. Použití polohovacího křesla :

Elektrické polohování a stavění

1. Pomocí jednoduchého ovladače docílíte nastavení libovolné zvolené polohy.
2. Polohování spustíte stisknutím a přidržením příslušného tlačítka na ovladači. V poloze, ve které chcete polohování zastavit, pustíte tlačítko pro polohování a křeslo zůstane ve Vámi zvolené poloze.
3. Pokud není křeslo v základní poloze (má Vámi nastavenou polohu) usedejte na něj s opatrností a plynule, při nešetrném dosedání dochází k velkému přetížení zvedacího mechanismu.
4. Je-li zvednutá nožní opěrka (podnožník), nenasedejte ani nevysedejte z křesla. Vždy ji pomocí ovladače vraťte do základní polohy (sklopená kolmo k sedáku).
5. Klopením (stavěním) celého křesla do úhlu pro snazší nasedání a vysedání dochází k nadzvednutí celého křesla. **Pro běžné sezení doporučujeme, aby křeslo dosedlo pevně k rámu umístěného na zemi. Tím docílíte delší životnosti. V případě, že křeslo nebude zcela dosedlé, dochází k malému kývání křesla a zatěžuje se celá konstrukce křesla.**
6. Polohovat lze zadovou i nožní opěrku současným stiskem dvou tlačítek.

6. Popis tlačítek ovladače :

Sklápění opěráku



Zvedání opěráku



Zvednutí podnožníku



Složení podnožníku a
zvednutí křesla





7. Čištění a údržba :

Křeslo je potažené koženkou nebo látkovým potahem (podle Vámi zvolené varianty). Podle druhu potahového materiálu ošetřujeme křeslo následujícím způsobem: křeslo dle potřeby vysajte běžným typem vysavače a případné nečistoty odstraňte pomocí vlhkého hadříku a pěny určené pro čištění potahových látek dle návodu výrobce pěny Pro ošetřování čalounění křesla v žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, syntetická nebo acetonová ředidla, mohli byste tak způsobit jeho poškození. Obsahuje-li Vaše křeslo elektrické součásti je nutné jej před každým čištěním odpojit od elektrické sítě. Opětovné připojení do sítě je možné až po dokonalém vyschnutí přístroje.

Bezpečnostní opatření

Při bouřce vypněte produkt ze zásuvky. Vykazuje-li přístroj jakýkoliv zápach či jakékoliv nezvyklé skutečnosti, informujte naše technické středisko. Pokud do vnitřních částí zařízení pronikne tekutina, konzultujte stav a jeho následné odstranění s technickým oddělením:

9. Řešení potíží :

Tlačítka pro polohování zádové opěrky a opěrky nohou fungují obráceně:

Řešení: Zvedněte křeslo do polohy pro usnadnění nasedání a vysedání a přehod'te kabely k servo motorům:

Křeslo je zapojené v zásuvce a nefunguje ovládání:

Řešení: Pravděpodobně byl kabel k dálkovému ovladači příliš napnut a ztratil kontakt s motorem. Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen do skříňky pod křeslem, případně jej zatlačte. Dbejte, aby kabely pod křeslem byly vždy volné a mohly se posouvat.